I-O DATA

必ずお読みください

B-MANU201027-05

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いになる前に本書をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

箱の中には

箱の中には以下のものが入っています。
□にチェックを付けながら、ご確認ください。

□ キャプチャーボックス（1台）

ユーザー登録をお願いします

① ユーザー登録に必要なシリアル番号（S/N）をメモします。
シリアル番号は、キャプチャーボックスの底面にあります。

② ユーザー登録ページでユーザー登録します。
http://www.iodata.jp/regist/

□ USBケーブル（1本：約1m）

□ 地上デジタル専用B-CASカード（1枚）

□ サポートソフト CD-ROM（1枚）

☑ 必ずお読みください（1枚）［本書］

□ セットアップガイド（1枚）

□ ハードウェア保証書（1枚：箱に印刷）

※ 箱・梱包材は大切に保管し、修理などで輸送の際にお使いください。
※ イラストは実物と若干異なる場合があります。

動作環境

本製品を使えるMacintosh環境を説明します。

対応機種	iMac、MacBook Pro、MacBook
対応 OS	Mac OS X 10.5.3 以降 Mac OS X 10.6 以降※1（32 ビットモード）
CPU	Intel Core 2 Duo 1.8GHz 以上推奨
メモリー	1G バイト以上
HDD	空き容量：600M バイト以上※2
インターネット接続環境	iEPG 利用時に必要
CD-ROM	アプリケーションのインストール時に必要

※1 AppleRemote での操作には対応しておりません。
また、QuickTime Player X との同時利用はできません。
※2 別途録画保存用として、1時間につき約 7.1G バイト必要です。（テレビ放送が 17Mbps の場合）
録画時は、別途 10G バイト以上の空き容量が必要です。

本項条件に適合するすべての環境にて動作保証するものではありません。また、本項条件に適合する環境であっても、グラフィックアクセラレータやハードディスクなどの性能により、コマ落ち等が発生する場合があります。

■他のキャプチャー製品との併用はできません

他のキャプチャー製品をお使いの場合、あらかじめ全て取り外し、環境から削除してください。

■地上デジタル放送について

・録画した番組を再生するには、録画時に使っていた本製品と Macintosh が必要です。他の Macintosh では再生できません。
・m²TV が動作中は、画面取り込みの機能は使用できません。
・録画したデータの編集、加工、コピー、ムーブには対応しておりません。
・地上デジタル放送に対応した UHF アンテナやブースター、混合器などが必要となる場合があります。
・5.1ch マルチ・チャンネルには対応しておりません。
2ch ステレオにダウンミックスされます。
・デジタル音声出力に対応しておりません。

■マルチディスプレイ環境では使えません

シングルディスプレイ環境でお使いください。外部モニターへの出力には対応しておりません。

■アンテナについて

13ch ～ 62ch の受信に対応した UHF アンテナまたは CATV パススルー方式で受信できる環境が必要です。
（CATVトランスモジュレーション方式での受信には対応しておりません）

サポートソフトの削除

本製品を使わなくなったときなど、必要に応じてご覧ください。

❶ 本製品に関するソフトウェアをすべて終了させます。

❷ アプリケーションフォルダ内にある［M2TV］アイコンをゴミ箱に捨てます。

❸ ゴミ箱を空にします。

■もう使わない場合は

本製品を Macintosh から取り外してください。

アフターサービス

ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

B-CAS カードのお問い合わせ

株式会社ビーエス・コンディショナルアクセス・システムズ・カスタマーセンター
電話：**0570-000-250**
（IP電話からは、**045-680-2868**）

本製品のお問い合わせ

必ず以下の内容をご確認ください

m²TV から開ける『m²TV ヘルプ』の［困ったときには］を参照

弊社サポートページのQ&Aを参照
➡ **http://www.iodata.jp/support/**

最新のドライバーソフト等をダウンロード
➡ **http://www.iodata.jp/lib/**

それでも解決できない場合は、サポートセンターへ

電話： 東京 **03-3254-1036** 金沢 **076-260-3646**
FAX： 東京 **03-3254-9055** 金沢 **076-260-3360**
※受付時間 9：00～17：00 月～金曜日（祝祭日をのぞく）
インターネット： http://www.iodata.jp/support/

< ご用意いただく情報 > 製品名 / パソコンの型番 / OS（Windows、Mac OS）

TVPlayer のお問い合わせ

iPhone、iPod touch、Android ケータイへのダビングに使うアプリケーション「TVPlayer」のお問い合わせはこちらです。

株式会社マキ・エンタープライズ　ユーザーサポート係
http://www.makie.com/sup/
※ お問い合わせは、上記ページのお問い合せフォームでのみ受け付けております。

修理

修理をご依頼される場合は、以下の要領でお送りください。

●氏名 ●住所 ●電話番号
●FAX 番号 ●メールアドレス ●症状

※メモの代わりにWeb掲載の修理依頼書を印刷してご利用いただくと便利です。

梱包は厳重に!
弊社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。

紛失をさける為 **宅配便・書留ゆうパック** でお送りください。

〒920-8513
石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社　アイ・オー・データ機器　修理センター　宛

●送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただいております。
●有料修理となった場合は先に見積をご案内いたします。（見積無料）
金額のご了承をいただいてから、修理をおこないます。
●内部データは厳密な検査のため、消去されます。何卒、ご了承ください。
バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップをおこなってください。弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。
●お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。
●保証内容については、保証規定に記載されています。
●修理をお送りになる前に製品名とシリアル番号（S/N）を控えておいてください。

修理について詳しくは… **http://www.iodata.jp/support/after/**

保証規定

1 保証内容

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本保証規定の記載内容に基づき、無料修理または、弊社の判断により同等品への交換をいたします。修理のため交換された本体もしくはユニット単位の部品はお返しいたしません。

2 保証対象

保証の対象となるのは製品の本体部分のみで、添付ソフトウェアもしくは添付の消耗品類は保証の対象とはなりません。

3 修理依頼

修理を弊社へご依頼される場合は、製品とハードウェア保証書を弊社へお持ち込みいただけますようお願いいたします。送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。また、発送の際は必ず宅配便をご利用いただき、輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。

4 保証適応外

保証書をご提示いただきましても、次の場合は有料修理となります。
1）ご購入日から保証期間が経過した場合。
2）修理ご依頼の際、ハードウェア保証書のご提示がいただけない場合。
3）ハードウェア保証書の所定事項（型番、お名前、ご住所、販売店欄（保証期間が無期限の製品は除く）など）が未記入の場合、または字句が書き換えられた場合。
4）火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天変地変、公害または異常電圧による故障もしくは損傷。
5）お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃などお取り扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷。
6）接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器に起因する故障もしくは損傷。
7）取扱説明書に記載の使用方法または注意に反するお取り扱いに起因する故障もしくは損傷。
8）弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合。
9）その他弊社の判断に基づき有料と認められる場合。
10）保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外での使用。

5 弊社免責

本製品の故障、または使用によって生じた保存データの消失など、直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

6 保証有効範囲

ハードウェア保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
※ハードウェア保証書は、ハードウェア保証書および本保証規定に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。ハードウェア保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

取扱説明書などの注意書きにしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、商品とハードウェア保証書をご持参ご提示の上、お買い求めの販売店または弊社（修理センター）にご依頼ください。

必ずお守りください

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

それぞれの表示について

警告　この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。

注意　この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

絵記号の意味

禁止

指示を守る

警告

本製品を修理・改造・分解しない
火災や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。

本製品の取り付け、取り外し、移動は、必ずパソコン本体・周辺機器の電源を切り、コンセントからプラグを抜いてから行う
電源コードを抜かずに行うと、感電の原因になります。

決められた電源・ケーブルで使う
所定以外の電源およびケーブルで本製品を使うと、火災・感電の原因になります。

コネクターやケーブルを正しくつなぐ
間違えると、コネクターやケーブルから発煙したり火災の原因になります。

ぬらしたり、水気の多い場所で使わない
火災・感電の原因になります。
・お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。
・水の入ったもの（コップ、花びんなど）を上に置かないでください。

煙が出たり、変なにおいや音がしたら、すぐに使うのを止める
そのまま使うと、火災・感電の原因になります。

雷が鳴り出したら、本製品やケーブルに触れない
感電の原因になります。

注意

ケーブルについて
- ケーブルは足などに引っ掛からないように、配線してください。足を引っ掛けると、けがや接続機器の故障の原因となります。
- 熱器具のそばに配線しないでください。ケーブル被覆が破れ、接触不良などの原因になります。
- 動作中にケーブルを激しく動かさないでください。接触不良およびそれによるデータ破壊などの原因になります。
- ケーブルを取り外すときは、ケーブル部分を持たないでください。

本製品のコネクター・基板部分には直接手を触れない
静電気が流れ、部品が破壊されるおそれがあります。静電気は衣服や人体からも発生するため、本製品の取り付け・取り外しは、スチールキャビネットなどの金属製のものに触れて、静電気を逃がした後で行ってください。また、基板部分にはとがっている部品があります。誤って触れると、けがの原因となります。

接続したまま移動しない
ケーブルが傷つき、火災や感電の原因となります。
電源コードや接続コードを外したことを確認してから移動させてください。

使用上のご注意

● **ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用しない**

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

● **大切な録画は…**

・必ず事前に試し録画をして、正常に録画されることを確認してください。
・本製品を使用中、万一これらの故障や不具合により録画されなかった場合の録画内容の補償については、ご容赦ください。
・本製品の動作中に停電などが発生すると、場合により録画された内容が消去されてしまう場合があります。

本製品の廃棄について

本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

ハードウェア仕様

項目	仕様
受信方式	地上デジタル放送方式（日本）
受信チャンネル	地上デジタル 000～999(CATV / パススルー対応)
映像形式	MPEG2（MP@HL）
音声形式	MPEG2-AAC
TV-RF 入力	F 型コネクタ
USB ポート	USB 2.0（High Speed）
外形寸法	約 98(W)×25(H)×92(D)mm(突起部含まず)
質量（本体）	約 110g
電源	+5V（USB ポートより供給）
消費電流	460mA（ECO モード時※　80mA）
使用温度範囲	5 ～ 35℃
使用湿度範囲	20 ～ 80%（結露なきこと）
各種規格取得	VCCI Class B、RoHS 指令準拠

※ ECO モードとは、m²TV で視聴や録画をしていないときの低消費電力状態のことを言います。
このモード切り替えは自動で行われます。

【ご注意】

1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。
したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。
国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
5) テレビやビデオの映像は著作権法により保護されています。これらの映像は法令の範囲内でご利用ください。
6) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/

2010.07.07 発行